

Virtuos HT-865A (CCD, stacionární)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/CH341SER.ZIP

Manuál: <https://doc.tpc.cz/manualy/EHE0007-Programming-Manual-HT865A.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Restore Default
((DEFOVR))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB to Serial Port
((USBCDC))
Zapne emulaci COM portu



Cancel Ending Character
((RETURN0))
Smaže původní Suffix




Enable User Defined Suffix
((SUFENA1))
Zapne použití Suffixu



Set Custom Suffix
((PRGSUF))
Umožní načíst vlastní suffix



Znak 9
((K9K))
Načte znak 9



Znak 9
((K9K))
Načte znak 9



Znak 0
((K0K))
Načte znak 0



Znak D
((KDK))
Načte znak D



Save
((KSAVE))
Uloží nastavení

B) Výchozí režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



USB-KB
((USBKBD))
Zapne emulaci klávesnice



Czech (QWERTZ)
((KBDCTY38))
Nastaví české rozložení